Mise à jour : avril 2009 Version 7.1

# MANUEL D'UTILISATION

# SYSTEME POUR DAG CHIP, DAG TRIATHLON ET SLIM DAG



M. Julien CHANRION
Responsable Chronométrage
+33 4 78 68 43 74
j.Chanrion@dag-system.com

# CONTENTS

| I.   | Le DAG  |                      |
|------|---|----------------------|
|      | A. DAG  | <u>p2</u>            |
|      | B. DAG Triathlon  | p2<br>p2<br>p3<br>p3 |
|      | C. Codification   | <u>p3</u>            |
|      | D. Briefing aux coureurs  | <u>p3</u>            |
| II.  | Mise en place du système  |                      |
|      | A. Feuille de vérification du matériel kit « Arrivée »                                | <u>p5</u>            |
|      | B. Connections et installation  |                      |
|      | <ul> <li>La boite noire</li> </ul>  | <u>p7</u>            |
|      | o L'antenne   | <u>p8</u>            |
|      | C. Vérification   | <u>p13</u>           |
|      | D. Zone de chronométrage  | <u>p13</u>           |
| III. | Pilotage du système   |                      |
|      | A. Via le Protocol  | <u>p14</u>           |
|      | B. En mode stand-alone  | <u>p14</u>           |
|      | C. Avec WINDAG  | 10                   |
|      | a. Fonctionnement   | p18                  |
|      | <ul><li>b. La surveillance (monitoring)</li><li>c. Pour éteindre le système</li></ul> | p30<br>p34           |
|      | c. Tour element it systems  | pst                  |
| IV.  | Gestion des erreurs   | <u>p37</u>           |
| V.   | Procédure d'envoi des fichiers  | <u>p38</u>           |
| VI.  | Engagement  | <u>p39</u>           |
|      | NNEX 1 / EQUIPMENT / Liste matériel NNEX 2/ DAG System Protocol / Black boy           |                      |


Vous avez choisi d'utiliser DAG System pour chronométrer vos événements et nous vous remercions de votre confiance. Ainsi, nous vous invitons à lire ce document explicatif et d'en respecter tous les aspects afin d'avoir la meilleure détection possible. Pour toutes questions n'hésitez pas à nous joindre à : <a href="mailto:sport@dag-system.com">sport@dag-system.com</a>

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# I. THE DAG

# A. Le DAGChip





DAG Chip 13.56 MHz, réutilisable ou non, A fixer sur es lacets de la chaussure.

Les DAG Chip sont classés (plaques de 100).



# B. DAG TRIATHLON





DAG Triathlon13.56 MHz, réutilisable ou non, A mettre autour de la cheville

Le DAG Triathlon doit absolument être clipsé pour assurer le fonctionnement de la puce.

#### C. Codification

Une fois l'assemblage effectué BIB ⇔ DAG vous devez procéder à la programmation des DAG : la codification. Cette opération peut être effectuée avec le logiciel SETDAG. Se référer à : 1- Manuel d'utilisation SETDAG\_Rev 6\_bib

# D. Briefing aux coureurs

Le DAG doit être positionné dur les lacets de la chaussure pour le DAG Chip et autour de la cheville pour le DAG Triathlon.

Assurez-vous que le DAG est parallèle au sol!







RECT:

"Un bon briefing coureur = 100% de détection sur la course"

# II. SETTING UP THE SYSTEM

#### A. Equipment check-list for the DAG Chip kit (ANNEXE 1)


This check-sheet enables you to list your equipment before the race to check that you have not forgotten anything. The timing Kit includes:

- ➤ The complete set with:
  - 2 mats with integrated antenna cable
     2 interfaces boxes with integrated beeper
- A black box with:
  - 1 black box V4
     2 10m coax cable
     1 serial lead
     1 programming lead
    ☑
- ➤ N°0 Test DAGs that generate a continuous beep (A, B,C)
- ➤ Software programs / CD:
  - WinDAG: acquisition of the black box data
     Communication protocol between the black box and the PC for integration into your programme
     SETDAG: programming of the DAGs
  - The tools for updating the operating programmes for the reader,
     the black box .

# **Important!**

Make sure you use the latest program updates supplied by DAG System.

#### DAG Chip MATS



 $\mathbf{\Lambda}$ 

# **Extra equipment (not supplied)**

> Multiple socket


➤ Winder

| ➤ Power back-up systems, generator if necessary |  |         |  |  |  |
|---|--|---------|--|--|--|
|   | Computer: PC Pentium II, 300MHz, 64 Mb of RAM, Windows 98. |         |  |  |  |
| > Placing programme.                            |  |         |  |  |  |
| Printer + paper                                 |  |         |  |  |  |
|   |  |         |  |  |  |
|   | Small equipment (not supplied)                             |         |  |  |  |
| <b>&gt;</b>                                     | Small equipment (not supplied)  Disk for data back-up      | abla    |  |  |  |
|   |  | <u></u> |  |  |  |

 $\checkmark$ 


 $\overline{\mathbf{V}}$ 

# B. <u>CONNECTIONS AND INSTALLATION</u>



#### o Connection ANTENNE TAPIS

#### Placez les tapis sur le sol avec un écart de 40à 60 cm entre les 2 :




#### Connectez chaque tapis aux boitiers d'auto accord





Les tapis sont branchés sur les 2 boîtiers d'auto accord

Pour information, cette prise est dédiée exclusivement aux antennes portiques

Branchez les câbles coaxial (2 x 10 m) dans chaque boîtiers d'auto accord à une extrémité et la boîte noire à l'autre extrémité (la mention « ANTENNE »).







Les boitiers d'autoaccord (ou « boitiers d'interface ») sont très importants dans le système. Ils permettent de régler l'antenne et de l'ajuster à son environnement pour permettre de générer le meilleur champ de détection; ils renvoient toutes ces informations à la boîte noire.

# **Important!**

NE JAMAIS RACCORDER LE SECTEUR avant que l'antenne soit connectée à la boîte noire.

Avant de mettre en marche la boîte noire, vérifiez toujours que toutes les connexions ont été correctement réalisées.

Lorsque vous allumé la Boite Noire, le système commence à régler les antennes :

- ♦ 1 bip
- ◆ 2 bips long = ouverture de la session de réglage ; réglage pour antenne tapis <u>nota</u> : si vous avez 2 bip court, le boitier d'auto accord est configuré pour une antenne portique.
- 3 bips = session de réglage terminée et réussie.

Vous pouvez à présent presser le bouton On/Off.

La LED rouge s'allume et le ventilateur tourne.



#### C. Verification

Après la mise sous tension, la boîte noire s'initialise. Le réglage de l'antenne tapis se fait automatiquement. L'opération prend quelques secondes.

- 1. Lancez l'acquisition
- 2. Vérifiez le bon réglage du portique :
- Avec les DAGs Test: Le réglage est considéré bon quand le passage des DAGs Test génère un bip en continu en tout point du tapis à une distance d'au moins 30 cm de part et d'autre de l'antenne. Cette vérification est valable quelle que soit la taille du portique utilisé.
  - Si la détection n'est pas acceptable (< 10 cm), recommencez les étapes d'installation du système jusqu'à obtenir un bon réglage. Si ce n'est toujours pas le cas, déplacer votre antenne de quelques mètres vers un autre environnement. Relancer un réglage.
- ➤ <u>Avec les DAGs programmés de la course</u>. Attention, un DAG programmé ne bipe qu'une seule fois par tranche de 2 minutes (temps inter-passage). Attendez donc 2 minutes si vous souhaitez le représenter (sinon modifier le temps inter-passage).


IMPORTANT : Votre système doit toujours fonctionner en stratégie "vitesse".

#### D. Zone de chronométrage

DAG system doit impérativement être mis en œuvre dans les conditions définies ci après pour obtenir un fonctionnement optimum.

- Sécuriser le portique (et les branchements) des spectateurs et des coureurs qui sont hors course (risque de détections multiples parasites).
- Sécuriser l'antenne tapis en obligeant les coureurs à passer dessus.

# Conclusion : le « no man's land » autour de l'antenne est impératif.



VOTRE MATERIEL EST MAINTENANT EN PLACE POUR DETECTER LES DAGS !!!


# III. PILOTAGE DU SYSTEME

#### A. Par le Protocol

Se référer à : Protocole system BB3

Using protocole BB3 DAG System

# B. En stand alone



Appuyer sur le bouton ON/OFF (rouge) La Led ON/OFF s'allume.

#### 1-2: ARRET DU SYSTEME

Appuyer sur le bouton ON/OFF (rouge) pendant 10 secondes Les 6 Leds du dessus s'allument Appuyer de nouveau sur le bouton ON/OFF (rouge) Les 6 Leds du dessus s'éteignent

#### 1-3: LANCEMENT ACQUISITION

Appuyer sur le bouton START / STOP La Led ACQUISITON clignote toutes les 0,5 sec.

#### 1-4: STOP ACQUISITION

Appuyer sur le bouton START / STOP pendant 5 secondes La Led ACQUISITION s'éteint

#### 1-5: LANCEMENT CHRONOMETRE

Appuyer sur bouton Chrono pendant 2 secondes La Led Chrono s'allume, le chrono est armé Appuyer sur bouton Chrono La Led Chrono clignote, le chrono est lance à 00:00:00:00:00

#### 1-6: ARRET CHRONOMETRE

Le chrono s'arrête automatiquement avec l'arrêt de l'acquisition (cf. 1-4)

#### 1-7: REGLAGE ANTENNE

Depuis la boîte noire Appuyer sur le bouton ANTENNA pendant 5 secondes La Led ANTENNA cliquote pendant le réglage ; elle s'éteint quand le réglage est terminé.

#### 1-8: GESTION DES BADGEURS

Avant toute nouvelle prestation vous devez procéder à la destruction des archives des badgeurs (Cf. Annexe 2). Un badgeur de contrôle est obligatoirement abonné à une boîte noire. Pour chaque nouveau badgeur, recommencer la procédure Abonnement. Tant que vous utilisez les mêmes badgeurs sur la boite noire, il n'est pas nécessaire de refaire l'abonnement à chaque prestation.

#### **Procédure ABONNEMENT**

Depuis la boîte noire Appuyer sur le bouton SPECIAL pendant 5 secondes La Led SPECIAL clignote. La Led LOCK est allumée. Appuyer de nouveau sur le bouton SPECIAL

#### La Led SPECIAL clignote rapidement

Si l'abonnement réussi, la Led SPECIAL s 'éteint.

Si l'abonnement n'a pas réussi, les Leds SPECIAL et ANTENNA s'allument pendant environ 2 secondes. L'opération dure au global 20 secondes.

Puis sur le badgeur, valider dans le menu [Abonnement] ou BAS + 7

La Led « LOCK »

- clignote lorsque la boîte noire reconnaît au moins un élément extérieur abonné
- est éteinte lorsqu'aucun élément extérieur n'est abonné.

#### **Procédure ANNULATION**

Destruction de tous les abonnements pour abonner de nouveaux badgeurs.

Depuis la boîte noire

Appuyer sur le bouton SPECIAL pendant 5 secondes

La Led SPECIAL clignote. La Led LOCK est allumée.

Appuyer sur le bouton ANTENNA pendant 5 secondes

Les Leds SPECIAL et ANTENNA clignotent rapidement.

Si l'annulation a réussi, les 2 Leds s'éteignent rapidement.

Si l'annulation a échoué, les 2 Leds s'allument pendant 2 secondes.

Tous les abonnements sont annulés.

#### SIGNIFICATIONS DES LED:

| START /STOP | DETECTION  | CHRONO     | SPECIAL | ANTENNA    | LOCK  | ETAT                             |
|-------------|------------|------------|---------|------------|-------|----------------------------------|
| FLASH       |            |            |         |            |       | Acquisition in progress          |
| FLASH       |            | FIXED      |         |            |       | <u>Chrono</u> locked             |
| FLASH       |            | FLASH      |         |            |       | Acquisition in progress & Chrono |
|             |            |            |         |            |       | started                          |
|             |            |            | FIXED   | *          | *     | Erase memory ready               |
|             |            |            | FLASH   |            |       | Erase memory in progress / data  |
|             |            |            |         |            |       | transfer in progress             |
| *           | *          | *          | FLASH   |            | FIXED | Radio DECT modem locked          |
| *           | *          | *          | FLASH   |            | FIXED | Registration to DECT modem       |
|             |            |            | fast    |            |       |                                  |
| *           | *          | *          | FLASH   | FLASH fast | FIXED | Cancellation DECT Modem in       |
|             |            |            | fast    |            |       | progress                         |
| *           | *          | *          | FIXED   | FIXED      |       | Registration failed              |
| *           | *          | *          | *       | *          | FLASH | Communication with DECT modem    |
|             |            |            |         |            |       | open                             |
| FLASH       | FLASH      | *          | *       | *          | *     | Detection OK                     |
|             |            |            |         | FLASH      |       | Antenna tune in progress         |
| FLASH fast  | FLASH fast | FLASH fast | *       | *          | *     | Memory full                      |
| FIXED       | FIXED      | FIXED      | FIXED   | FIXED      | FIXED | Stop blackbox ready              |
| FLASH fast  | FIXED      | FLASH fast | *       | *          | *     | Blackbox locked                  |
| FLASH fast  | FIXED      | FIXED      | *       | *          | *     | Blackbox locked in progress      |
| FLASH fast  | FLASH fast | FIXED      | *       | *          | *     | Credit = 0                       |

# C. Avec WINDAG


#### ETAPE 1 / LANCER WINDAG



Sélectionnez le raccourci du programme Win DAG placé sur votre bureau pour ouvrir le logiciel de gestion des détections des DAGs.




Win DAG charge automatiquement sa DAG Table (nous y reviendrons plus tard)




#### ETAPE 2 / CHOIX DU FICHIER D'EXPORT

Lorsque cette fenêtre s'ouvre, cliquez sur « non » pour ne pas réutiliser votre ancien fichier de course.



Choisissez le fichier (fichier d'export) dans lequel vous exporterez les données (fichier .dag) lors de votre course. Nous vous conseillons de créer votre fichier d'export de données de course dans un fichier comportant 3 niveaux depuis la racine (exemple : mes documents – mes courses – course du jour).


Si vous voulez créer un nouveau fichier d'export, tapez alors dans « nom du fichier », le nom que vous souhaitez puis validez en cliquant sur ouvrir. Au premier export, le nouveau fichier sera ainsi créé.



#### ETAPE 3 / VERIFICATION DE BON REGLEGE DU SYSTEM

Chemin du fichier d'export

Votre système est-il bien réglé 2




#### ETAPE 4 / LANCEMENT DE L'ACQUISITION

Une fois que votre système démarré (le boîtier d'interface doit avoir émis : bip-bip / bip-bip-bip) lancez le système de détection et d'acquisition des données (dossards).


Pour lancez l'acquisition, c'est-à-dire le chronométrage de votre événement (uniquement le passage des DAGs Test a été concluant). Appuyer sur la touché raccourci F5 ou via la procédure suivante :

- cliquez sur le menu « Prestation »
- choisir « Lancer l'acquisition »



DAG System<sup>TM</sup> - Chart Utilisation. Copyright 2009. All rights reserved

→ La fenêtre rouge passe alors en vert (« acquisition en cours »)




<u>Une fois l'acquisition lancée, vous devez tester votre antenne avec les DAG tests (A, B, C, D, E)</u>

#### LE MODE CHRONO (TEMPS REEL DE LA COURSE)

Suivez les instructions suivantes :

- Cliquez sur "Prestation"
- Sélectionnez "Démarrer le chrono"




Lancez le chrono au coup de pistolet. Le chrono démarre à 00:00:00



OU

Ajuster l'heure de départ Le chrono démarre à partir de 00:10:52



#### ETAPE 5 / TEST DE L'ANTENNE

<u>Nota</u>: Les antennes tapis sont souvent perturbées par le sol. Le système s'adapte par luimême et trouve les meilleurs paramètres. C'est pourquoi la courbe de qualité d'antenne est parfois rouge, alors que le champ de détection est bon.


# Le test du champ par les DAG TESTS est la seule sont la seule pour déterminer la qualité de détection du tapis.

Si le système n'arrive pas à se régler correctement, reportez-vous à la section « Gestion des erreurs ».

Une fois que votre système est démarré (la boîte d'auto accord doit avoir bipé : bip /  $2 \times 1000$  bip / bip-bip-bip), lancer l'acquisition du système et récupérez vos données.

Vérifiez votre champ avec tous les DAG test : la hauteur maximale de détection est d'environ 60 cm.





# Pour les différents paramètres de votre antenne, reportez-vous à la section "surveillance" (monitoring).

Si le test est positif et que tous les DAG tests bip correctement sur le tapis, vous êtes maintenant prêt pour votre course.

Si vous avez des problèmes de bip et donc de détection, reportez-vous à la section "surveillance" (monitoring).

Si le test a été positif et que les DAGs Test bipent tous au passage sous l'antenne, alors vous êtes prêt pour votre course.

#### ETAPE 6 / DIFFERENTS TYPES DE DETECTIONS

Parlons maintenant des différents types de détections.

Une détection antenne ou badgeur remonte tout le temps sous l'écran de Win DAG.


Si la détection remonte en bleue alors c'est une détection antenne.

Si la <u>détection</u> est <u>verte</u>, cela est signe d'une <u>détection badgeur</u> (le DAG n'a pas été détecté par l'antenne).

Pour les saisies manuelles vous pouvez le faire via Win DAG, en tapant le numéro voulu et en validant.


Chaque a détection remonte en couleur à l'écran selon le mode de détection sous la forme ci-dessous :

- colonne 1 = numéro de détection
- colonne 2 = numéro du détecteur (boite noire)
- colonne 3 = numéro de dossard détecté
- colonne 4 = heure de détection




#### ETAPE 7 / MODIFICATION D'UN TEMPS


Pour réaliser la saisie manuelle sur le PC, taper sur le clavier de votre PC le numéro du dossard voulu. La fenêtre ci-dessous apparaît, vous n'avez plus qu'à valider.




Pour modifier cette détection pour vous ajuster le temps du coureur, cochez la case <u>stop</u> <u>défilement</u>.




Sélectionnez alors la ligne à modifier avec votre souris.





Modifiez alors le paramètre voulu : temps ou numéro




22

#### ETAPE 8 / EXPORTATION DES TEMPS

Ensuite, n'oubliez pas de décocher la case "stop défilement".

Maintenant que vous savez détecter les DAGs, il faut sortir des résultats.

Ainsi, vous devez exporter les détections dans le fichier .dag (celui que vous avez créé au début de l'installation). Pour exporter les détections en vue d'établir un classement via un logiciel de classement (reportez-vous au manuel de ce logiciel), cliquez sur l'onglet « exporter des temps sur le disque dur ».



Une fois cette opération réalisée, vos détections sont sauvegardées dans le fichier .dag. Il faudra alors importer ce fichier .dag dans votre logiciel de classement directement (avec GmDAG après avoir paramétrer votre course, via l'onglet « DAG System », puis « import de temps ») ou après avoir traité ce fichier en l'ouvrant en .txt pour le modifier avant traitement selon votre logiciel de classement.

Une fois le dernier de la course passé et détecté (remonté sous WinDAG), vous n'avez plus qu'à exporter vos temps sur le fichier .dag et éteindre le système.

#### ETAPE 09 / FORMAT DU FICHIER D'EXPORT (format texte)


Le fichier d'export .dag est disponible sur votre ordinateur file is available on your laptop at:

WinDAG - Race File : C:\Documents and Settings\xmichel\Mes documents\DAG Fichiers Courses\10K


File Edit Service Sysop DataBase Help

Suivez le chemin pour vous trouver un fichier à exporter

Sélectionnez votre fichier course (.dag) et ouvrez le ou importez-le dans votre application.



#### Les fichiers .dag sont au format texte



#### Explication du fichier DAG:

#### 3) Structure

Each detection is ended by CRLF (0x0d 0x0a).

Each detection contains several fields separated by TAB (0x09).

Each field contains ASCII data.

There are 5 different fields.

- Message counter (NNNNNN default size 6)
- Detector identifier (**DD**)
- Reader identifier (**RR**)
  - 00 → Electronic detection for Bib number
  - 01 → Electronic detection for Serial Number
  - 16  $\rightarrow$  31 Badgeur (1 $\rightarrow$  16) detection for finish line
  - 48 → 63 Reintegration with badgeur (1→ 16) detection
  - 80 → 95 Electronic detection checked by badgeur (1→ 16)
- Time (HH:MM:SS.CC)

The general structure is:

NNNNN+TAB+DD+TAB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBB+TAB+RR+TAB+HH:MM:SS.CC

#### Reusable DAG

Counter of reading operation DAG

NNNNNN +TAB+DD+TAB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBB+TAB+RR+TAB+HH:MM:SS.CC + TAB + TAB + COUNTER

Manual operation

NNNNNN +TAB+DD+TAB+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+TAB+RR+TAB+HH:MM:SS.CC + TAB + TAB + TAB + M

Reusable DAG and Counter of reading operation DAG

Reusable DAG and Manual operation

Reusable DAG and Counter of reading operation DAG and Manual operation

#### → <u>LA SURVEILLANCE (MONITORING)</u>

#### 1) Champ d'application

La surveillance est l'outil qui permet d'intervenir sur le réglage du système et de l'antenne directement au travers de WinDAG.


#### 2) Utilisation du logiciel

#### 2.1) activation de la surveillance

Clic droit sur l'icône d'antenne orange situé sur le coin bas, droite de votre écran et sélectionnez « surveillance »



L'écran de surveillance apparait ; il s'agit d'une fenêtre libre que vous pouvez fermer à tout moment



#### 2.2) Description


La surveillance permet de gérer jusqu'à 4 lecteurs long distance. Vous pouvez accéder à chaque lecteur en cliquant sur l'onglet spécifié (Lecteur 1 à 4)



Si vous avez à envoyer la même donnée à tous les lecteurs, sélectionner « tous les lecteurs »

Le titre de la fenêtre indique le temps écoulé (en minutes) depuis le lancement de l'écran de surveillance.

Les autres parties contiennent les paramètres des lecteurs



#### 2.3) Paramètres


Lorsque vous changez un paramètre, il devient orange jusqu'à ce que le lecteur enregistre la valeur demandée.

Certains paramètres ne sont pas disponibles dans l'onglet « tous les lecteurs » ; pour les autres, les valeurs sont envoyées à tous les lecteurs connectés.

#### 2.3.1) Graphique

La première partie contient 2 courbes :

- Rouge = qualité d'antenne, qui doit être généralement au dessus de 90%
- Jaune = température à l'intérieur de la boite noire.



#### 2.3.2) Identification du lecteur


Chaque lecteur doit avoir un numéro d'identification différent. Cet ID est utilisé pour indiquer qui est le maître de qui est le tributaire. Si vous avez le même numéro de lecteur, votre system peut ne pas être stable ; vous devez alors changer

Pour changer cet ID, entrez la nouvelle valeur et cliquez dur le bouton ID

#### 2.3.3) Configuration de l'antenne

A la fin du réglage de l'antenne, le lecteur envoi la configuration actuelle. Elle est affichée dans « configuration »

Vous avez ainsi 3 valeurs. Si l'antenne est parfaitement réglée, vous pouvez conserver ces valeurs. Si vous avez des difficultés à régler votre antenne, vous pourrez en dernier recours entrer ces valeurs manuellement et cliquer sur le bouton « cfg. » correspondant.



#### 2.3.4) Informations de l'antenne

Chaque 60 secondes, le lecteur envoi des informations sur l'antenne. Ces valeurs sont affichées dans 'informations » et régissent la courbe de qualité d'antenne.

Info1, Info 2, Info 3 et Info 4 sont utilisées pour la courbe rouge. Température est utilisée pour la courbe jaune.



<u>Conseil</u>: les valeurs d'info 1 et d'info 2 doivent être aussi éloignées que possible ; lors d'un bon réglage d'antenne, la valeur d'info 1 doit être en dessous de 100 et info 2 au dessus de 1000.

#### 2.3.5) Réglage d'antenne

Vous avez la possibilité de régler seulement l'antenne connectée au lecteur sélectionné en cliquant sur le bouton « réglage antenne »

Réglage antenne | Réglage fin | Rég

Après avoir testé votre antenne avec vos DAG TEST, si le champ n'est pas acceptable, vous pouvez relancer un réglage d'antenne.

Afin d'améliorer ou pour palier à un trou de détection dans le champ, vous pouvez utiliser le « réglage fin ». Sélectionnez alors une valeur en cliquant dans la liste.

Le réglage fin modifie le champ magnétique le long de l'antenne afin d'obtenir une détection à chaque points de l'antenne

#### 2.3.6) Puissance de l'antenne

Un autre paramètre qui permet d'améliorer le champ d'antenne consiste à augmenter la puissance de sortie.

Entrez la nouvelle valeur comprise entre 300 et 900, puis cliquez sur le bouton « puissance »

Puissance | On / Off 🔽

La case « on/off » vous permet d'éteindre la puissance de sortie. Elle est utile pour tester une antenne seulement, si vous êtes en début de réglage.


Remarque: la puissance doit être ajustée en fonction de votre système ; plus votre largeur d'antenne est grande plus vous nécessiterez de puissance. Assurez-vous d'effectuer leds différents tests à chaque niveau de puissance : trop de puissance n'est pas toujours le meilleur réglage.

#### 2.3.7) Stratégie

Un lecteur ne fonctionne pas avec la même « stratégie » en mode de départ ou arrivée.

Dans le cadre d'un système tapis, la stratégie doit **toujours** être positionnée sur « **Vitesse** ».

Assurez-vous que si vous avez plusieurs lecteurs, ils doivent tous avoir la même stratégie.



#### 2.3.8) Extras


Vous disposez de la version firmware du lecteur ainsi que le type d'antenne. Si l'antenne n'est pas détectée, le « type d'antenne » indiqué sera alors « badgeur » et la puissance sera fixée à 150.

Version : 205e90 Antenna type : Badgeur

#### → POUR ETEINDRE LE SYSTEME


Exporter une dernière fois vos détections pour être sûr d'avoir toutes les détections sur votre fichier course.


Cliquez ensuite sur l'onglet « prestation », puis sélectionnez « arrêter le chrono et fermer les fichiers », ainsi vous arrêter de chronométrez.






Ensuite, cliquez sur l'onglet « fichier », puis « quitter » afin de sortir définitivement du logiciel d'acquisition des données.







Cliquez « oui », pour sortir de WinDAG. La fenêtre suivante apparaît :

Ce pourcentage indique le taux de remplissage de votre boite noire. Pour vider votre boite noire, suivez la procédure dans l'onglet « purge boite noire ». Nous vous conseillons pour garder un fonctionnement optimal du système, de purger votre boite noire dés que celle-ci arrive à 20% de son taux de remplissage.

Paramètres:COM1,115200,n,8,1 ECART HORLOGE / PC = 1 sec

WinDAG étant maintenant éteint, il ne vous reste plus qu'à éteindre la boite noire. Pour ce faire, appuyer :

- longtemps sur « On/Off » → toutes les leds de la boite noire doivent alors s'allumer,
- puis, ré-appuyer sur « On/Off » brièvement pour éteindre votre boite noire.

Vous pouvez alors débrancher la boite noire du circuit électrique en toute sécurité pour vous et la boite noire. Ne débrancher jamais la prise d'alimentation de la boite noire, lorsque cette dernière fonctionne.

Ensuite, vous pouvez ranger votre matériel et vous occuper de la sortie des résultats de manière plus précise. Pour sortir les résultats, référez-vous au manuel d'utilisation du logiciel de classement ou contactez le fabricant de ce logiciel.

17:38:27

État port : Signal détecté

# Gestion des erreurs

- Impossible de détecter un DAG sur l'antenne :
  - Vérifier les branchements Antenne 👄 Boite noire
  - Vérifier les branchements de votre boite noire.
  - Vérifier avec le Dag test le champ de l'antenne,
  - Vérifier que l'acquisition soit bien lancée,
  - Vérifier la date de péremption de votre DAG,
  - Vérifier au badgeur le DAG pour valider s'il est OK.
- Impossible de faire remonter les détections sur votre PC :
  - Vérifier les branchements PC⇔Boite noire.
  - Vérifier la date de péremption des dossards,
  - Vérifier la date de votre PC,
  - Vérifier avec WinDAG, si OK = problème de protocole.
- > Très mauvais champ d'antenne :
- Vérifier avec d'autre DAG Test.
- Vérifier la bonne configuration de l'antenne,
- Tester votre champ en changeant la valeur du réglage.
- Déplacer l'antenne de plusieurs mètres, voir

dizaine de mètres.

- Augmenter la puissance.
- Relancer un réglage d'antenne.
- Le Badgeur ne fonctionne pas :
- -Vérifier les batteries
- -Vérifier qu'aucune touche ne soit restée

enfoncée

- -Changer la raquette
- -Changer de DAG test
- -Rebooter l'appareil
- Les informations des badgeurs ne remontent pas :
  - -Vérifier la portée des Badgeurs (le symbole /\*\* ne doit pas clignoter,

  - -Changer les batteries.
  - -Vérifier que les badgeurs soient bien inscrits auprès de la boite noire. (cf.)

TIPS: Placer le badgeur sur la même ligne que l'antenne puis entrer manuellement sur le clavier une détection. Le numéro composé doit remonter immédiatement. Une fois l'opération réussie, replacer le badgeur sur la ligne de contrôle.

#### V. PROCEDURE D'ENVOI DES FICHIERS

Après chaque utilisation de la boîte noire en course, nous vous remercions de nous adresser les fichiers enregistrés dans la mémoire. Cette procédure vous permet de vider la boîte noire de son contenu et permet à DAG System d'analyser à distance le fonctionnement et la bonne utilisation du matériel.

- Envoyer votre code logiciel pour recevoir votre clé d'enregistrement
- 1. Connecter votre boîte noire au PC
- 2. Mettre sous tension la boîte noire
- 3. Lancer WinDAG et choisir un fichier d'export
- 4. Cliquer sur l'onglet [Purge de la boite noire]
- 5. Entrer votre nom de client dans [Références Client]
- 6. Cliquer [Envoyer la demande par mail]
- A la réception de votre clé d'enregistrement
- 1. Après avoir de nouveau exécuté les opérations 1 à 6
- 2. Saisir dans la clé d'enregistrement la valeur transmise par DAG System
- 3. Cliquer sur [Validation et purge de la boite noire], l'opération d'effacement des fichiers de la boîte noire s'effectue
- 4. Le fichier est transféré dans le répertoire de votre fichier export, extension .ZIP
- Envoyer vos fichiers à DAG System
- 1. Accéder à votre répertoire de votre fichier Export
- 2. Sélectionner le fichier .ZIP de la boîte noire
- 3. Envoyer le fichier par mail

# **ATTENTION!**

Votre boîte noire peut enregistrer environ 165 000 détections. Un indicateur de remplissage apparaît à chaque arrêt d'ACQUISITION » sous WinDAG. Surveiller attentivement ce taux d'occupation de la mémoire.

# VI. ENGAGEMENT

| Je soussigné agissant en tant que   |
|---|
| Représentant la société (coordonnées)   |
|   |
|   |
| Déclare avoir lu et pris connaissance de la charte d'utilisation DAG System et de ses 2 annexes. Je m'engage à respecter scrupuleusement les procédures détaillées dans ce document, et notamment à retourner les fichiers détections après chaque utilisation de la boîte noire (cf. procédure envoi de fichiers), dans le but de produire des prestations de chronométrage d'une qualité irréprochable. |
| Pour la société (Tampon) :  |
| Date:   |
| Signature :   |
| Exemplaire à retourner à :  |
| PYGMALYON / DAG Europe<br>66 rue Louis BECKER<br>69100 VILLEURBANNE<br>France   |

# **ANNEXE I – List de Materiel**

Le système de détection tapis (0,80m x 4m) est constitué de :



2 câbles coaxiaux qui constituent une zone de détection de 2 mètres.



2 boitiers d'interface qui intègrent un bip



2 câbles coaxiaux de 10m aui relient le tapis à la boite noire





#### **Une Boite Noire avec:**

Alimentation 220V / 12V













# **DAG** tests + plastic tray

➤ 3 DAG Test qui ont un bip continu pour vous représentez le champ généré.







➤ Support pour vous faciliter le rangement des DAG Chip : plaques de 100





#### **CD Rom DAG System**

- Logiciels et manuels d'utilisation :
- o **Set DAG**: Logiciel de programmation des DAGs.
- o Win DAG: Logiciel de détections et de gestion du système
- o **Protocol de communication** entre la boite noire et l'ordinateur si vous souhaitez intégrer la gestion du système dans votre architecture système.
- o Les outils pour mettre à jour les équipements (boites noires, badgeurs, DAG Prog...) :
  - UPDATE MHX pour l'intelligence du système.
  - UPDATE HEX pour les lecteurs.

Assurez-vous que vous utilisez les dernières versions de programmes utilisées par DAG System